

QSS-2801・2901 タンク液作成の準備/調液方法

【MPC仕様共通】

1. 薬品の準備

処理薬品 (MPC-22)	P-1R (CD)	P-2R (BF)	P-3R (STB)	P-1S
必要数量	1箱	1箱	1箱	—
使用本数	1本	2本	5本	3本

2. 調液割合

母液タンク容量		P-1 (CD)	P-2 (BF)	P-3 (STB)
		19.6 L	19.0 L	44.4 L
調液割合	補充液	7.8 L	11.4 L	44.4 L
	スターター	2,156 ml	—	—
	水	9.6 L	7.6 L	—

3. タンク液の調液

- * 各母液タンクから処理ラックを抜き出す時、液が他の母液タンクに入らないよう十分注意してください。
- * 調液に使用する容器(バケツ)は、CD用とその他用を分けてください。

- P-1
(CD)
1. 容量 20L 以上の清潔な容器に 15~40℃ の水を 8L 用意します。
 2. P-1R を1本投入し、1分程度攪拌して調液します。
 3. 2. で作った液(P-1R 補充液)を CDサブタンクから 7.8L 注入します。
残った液は補充タンクに入れてください。(約 2.2L)
 4. P-1S (スターター) 2,156mLを CDサブタンクから注入します。
 5. 15~40℃ の水をオーバーフローするまで CDサブタンクから注入します。
(約 9.6L)

- P-2
(BF)
1. 容量 20L 以上の清潔な容器に 15~40℃ の水を 10L 用意します。
 2. P-2R を2本投入し、1分程度攪拌して調液します。
 3. 2. で作った液(P-2R 補充液)を BFサブタンクから 11.4L 注入します。
残った液は補充タンクに入れてください。(約 8.6L)
 4. 15~40℃ の水をオーバーフローするまで BFサブタンクから注入します。
(約 7.6L)